


福知山都市ガス(株) 供給区域図

ガスに合ったガス器具を…

都市ガス地区(天然ガス地区)には都市ガス13A用ガス器具をご使用ください。



凡例	
	供給区域
	中圧Bライン0.15MPa
	地区整圧所
	圧力監視地点

お問い合わせは
福知山都市ガス(株) ガス基地技術部
〒620-0928 福知山市奥野部6番地の8
TEL (0773) 22-5750 FAX (0773) 22-6860

供給区域内でもガス管が布設されていない場合があります。
また、供給区域境界線付近ガス管についても詳しくは福知山
都市ガス(株) ガス基地技術部までお問い合わせください。

